

Typenschlüssel Baureihe VX / Key to types VX range

Ventil Typ / Valve type	VX	80	.	5	.	D	.	N	.	0	-	D1	.	0	.	0	-	00	.	0	.	0	.	1
VX = Doppel-Elektro-Magnetventil / <i>double-solenoid-valve</i>																								
VXI = Einzel-Elektro-Magnetventil / <i>single-solenoid-valve</i>																								
Nennweite / Nominal diameter:																								
65 = DN 6; 80 = DN 80; 100 = DN 100; 150 = DN 150																								
Betriebsdruck / Operating pressure																								
05 = 500 mbar; 5 = 5 bar																								
Flanschanschluß / Flange connection																								
D = DIN EN 1092-1 Form B (B1 B2); A = ASME B16.5 RF (raised face)																								
Dichtelemente / Sealing elements :																								
N = NBR; F = FKM																								
Ventilsitz / Valve seat :																								
0 = 3.2371; 1 = 1.4571																								
Antrieb / Actuator																								
Betriebsspannung / Voltage:																								
D1 = 24 VDC; A1 = 230 VAC / 40-60 Hz; A2 = 110 VAC / 40-60 Hz																								
Explosionsschutz / Explosion protection																								
0 = ohne / without ; 2 = Ex Zone 2 / Ex zone 2																								
Elektrischer Anschluss / Electrical connection:																								
0 = Kabelverschraubung / Cable gland; 1 = Leitungsdose / Line socket																								
Optional																								
Endschalteranbau / Limit switch box:																								
00 = keine / none ;																								
M1 = mechanisch für ZU / mechanical for CLOSE ; M2 = mechanisch für AUF u. ZU / mechanical for OPEN and CLOSED																								
P1 = induktiv für ZU / inductive for CLOSED ; P2 = induktiv für AUF u. ZU / inductive for OPEN and CLOSED																								
Öffnungsverzögerung / Opening delay :																								
0 = ohne Öffnungsverzögerung / without opening delay																								
Schmutzfänger / Strainer:																								
0 = ohne Schmutzfangsieb / without dirt trap sieve ; 2 = externer Schmutzfänger SFR / external strainer SFR																								
Adapterplatte / Adapter plate:																								
1 = Adapter mit Messanschluss G1 (DN100-DN150) / Measurement connection G1 (DN100-DN150)																								